



## POSTENFRIADORES FLEETRITE®

UNA SOLUCIÓN DE CALIDAD  
PARA TODAS LAS MARCAS



Deja que Fleetrite te mantenga  
en movimiento.

Los Postenfriadores Fleetrite® son fabricados bajo los estándares de equipo original con materias primas y manufactura de alta calidad; para entregar la mezcla aire óptima que permite reducir el consumo de combustible y disminuir los residuos contaminantes emitidos.

Desarrollados con aleaciones de aluminio de grado industrial de alto horno. Los Postenfriadores Fleetrite tienen un ratio de cero fugas, lo que se representa una mejor eficiencia de combustible y un menor desgaste en el motor y turbocargador.

Nuestros productos están diseñados para ahorrar tiempo y dinero, aumentando la productividad de su unidad.



28.69"x 26.41"x 2.21"

36.88"x 26.50"x 2.00"

### CARACTERÍSTICAS

- Construido en aluminio virgen
- NO remanufacturado o reciclado
- Calidad 100% libre de fugas
- Óptima mezcla de aire-combustible
- Cumple con los estándares de equipo original

### TIPS DE INSTALACIÓN

- Cambio de Filtro de aire
- Limpieza de ductos (tubos y mangueras).
- Revisión de mangueras y abrazaderas


**GARANTIA DE  
1 AÑO**

**SIN LIMITE  
DE KM**


contra defectos  
de fabricación




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCPBT800</b>	KENWORTH T800		08 - 17
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
37.25" x 30.00" x 1.63"	4"	4"	N4098001, N8786001, W6925002




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCKKW76W9</b>	KENWORTH T660		08 - 16
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
29.25" x 30.74" x 2.76"	4"	4"	N4106001, N8798001, W4715001




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCIPROSTR2</b>	INT'L / NAVISTAR PROSTAR		08 - 17
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
39.75" x 11.62" x 4.25"	4"	4"	2591552C91, 2591600C91, 2608783C91




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCMBZAFIRO</b>	MERCEDEZ BENZ ZAFIRO		02 - 13
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
23.43" x 23.10" x 1.97"	3"	3"	




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCKKT6800</b>	KENWORTH T600/800		90 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
28.69" x 26.41" x 2.21"	4"	4"	K09363, IE3017, DHT10B




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCKKTW8900</b>	KENWORTH T600/800		90 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
28.69" x 26.41" x 2.21"	4"	4"	K09394, K09364, IE3470, DHT12B




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCFCAS0818</b>	FREIGHTLINER CASCADIA		10 - 18
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
34.75" x 25.94" x 2.50"	4"	4"	A0526614012, A0530357001, DHT3J




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCFCOLO407</b>	FREIGHTLINER CASCADIA		03 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
36.88" x 26.41" x 2.21"	4"	4"	A0519870001, A0519870014, BHTD9526




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCI869200</b>	INT'L / NAVISTAR PROSTAR		08 - 11
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
39.50" x 13.50" x 4.00"	4"	4"	2591556C91, 2596587C91, 2601431C91




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCMBBOXER</b>	MERCEDEZ BENZ BOXER		97 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
26.57" x 21.38" x 2.76"	4"	4"	778846-6001,6645018601




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCKWBP0815</b>	KENWORTH T680		13- 18
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
37.00" x 26.37" x 2.00"	4"	4"	N4095001, W6924001, W6924002




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCVVM0715T</b>	VOLVO VNL G3		07 - 18
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
32.48" x 30.61" x 2.44"	4"	4"	20517561, 21146403, 20956551



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTRCCFCEN9607</b>	FREIGHTLINER COLUMBIA		02 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
36.88" x 26.50" x 2.00"	4"	4"	A0519502002, BHT68925, BHTD3521




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCI86940407</b>	INT'L / NAVISTAR 9200 / 9400		04 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
30.25" x 15.50" x 4.00"	4"	4"	2585977C1, 2587173C91, 2587176C91



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCFM20307</b>	FREIGHTLINER M2 106		03 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
27.50" x 14.00" x 2.37"	3.5"	3.5"	BHTD3032, BHTB6711, BHTB6733




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCFCAS0813</b>	FREIGHTLINER CASCADIA		08 - 13
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
34.50" x 32.65" x 2.25"	4"	4"	A0226614044, BHTE2638, A0527745040



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCI9409300</b>	INT'L / NAVISTAR 9200 / 9400 / 9900		93 - 03
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
41.25" x 24.68" x 1.63"	4"	4"	2006981C92, 2018979C91, 2024381C91




NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCFINT0207</b>	INT'L / NAVISTAR 4200 / 4300 / 4400		02 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
28.00" x 9.75" x 4.00"	3.5"	3.5"	2504904C1, 2505509C91, 2504418C1



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCIPROSTAR</b>	INT'L / NAVISTAR PROSTAR / MAXXFORCE		10 - 15
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
36.50" x 19.86" x 2.00"	3.5"	4"	2604296C91, 1030404, 1040305FC



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCIDSTAR2</b>	INT'L / NAVISTAR 4300 / 4400 DURASTAR		14 - 18
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
37.78" x 9.64" x 4.25"	3.5"	3.5"	2613047C9, FLTCCIDSTAR2



NO. PARTE FLEETRITE	APLICACIÓN		AÑO
<b>FLTCCI730207</b>	INT'L / NAVISTAR 7300 / 7400		02 - 07
DIMENSIONES PANAL O NUCLEO (pulgadas)	TOMA DE ENTRADA (pulgadas)	TOMA DE SALIDA (pulgadas)	CRUCE DE REFERENCIA
41.25" x 24.68" x 1.63"	4"	4"	1S5128, 1E5613, 2587235C1

